

# Bombillo inteligente



Q | **BroadLink Internacional**

Para más promociones y soporte

Web: [www.ibroadlink.com](http://www.ibroadlink.com)

Correo: [support@ibroadlink.com](mailto:support@ibroadlink.com)

Traducción: BroadLink Colombia SAS

## ■ Descripción general



Dimerizable

### LB1

Base de la lámpara: E27

Forma: A60

Potencia nominal: 6.5W

Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz

Flujo luminoso: 600lm

Tamaño:  $\phi 60 \times 112 \text{mm}$



Dimerizable

### LB27 D1

Base de la lámpara: E27

Forma: A60

Potencia nominal: 10W

Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz

Flujo luminoso: 800lm

Tamaño:  $\phi 60 \times 117 \text{mm}$



Color RGB  
Temperatura del color  
Dimerizable

### LB26 R1

Lamp Base: E26

Shape: A19

Potencia nominal: 10W

Voltaje nominal: AC 120V, 50/60Hz

Flujo luminoso: 800lm

Tamaño:  $\phi 60 \times 117 \text{mm}$



Color RGB  
Temperatura del color  
Dimerizable

### LB27 R1

Lamp Base: E27

Shape: A60

Potencia nominal: 10W

Voltaje nominal: AC 220-240V, 50/60Hz

Flujo luminoso: 800lm

Tamaño:  $\phi 60 \times 117 \text{mm}$

## ■ Indicaciones

Estado	Indicación
Parpadea intermitentemente (repite el parpadeo 4 veces y se apaga)	El dispositivo está en modo de configuración AP (esperando a ser agregado). Modo predeterminado para productos nuevos.
Parpadea rápidamente (parpadea continuamente 5 veces/seg)	El dispositivo está en modo de configuración inteligente (esperando a ser agregado)
Parpadea lentamente y luego queda encendido	El dispositivo se está configurando y agregando a la red

- **Restablecer para modo de configuración AP**

Cuando el bombillo esté en cualquier estado (excepto en el modo AP), apáguelo y enciéndalo cinco (5) veces (apagado> encendido> apagado...) hasta que el bombillo parpadee intermitentemente.

- **Restablecer para modo de configuración inteligente**

Cuando el bombillo esté en modo de configuración AP, apáguelo y enciéndalo rápidamente cinco (5) veces (apagado> encendido> apagado> encendido...) hasta que el bombillo parpadee rápidamente.

## Solución de problemas

- 1. No puedo agregar el dispositivo en la aplicación y no sé cuál es el problema.**  
Su red Wi-Fi debe ser de 2,4GHz y la contraseña no debe poseer más de 32 caracteres, ni caracteres especiales. El dispositivo debe estar en modo de configuración AP o en modo de configuración inteligente antes de continuar con la aplicación.
- 2. No encuentro el dispositivo en la aplicación Alexa y Google Home.**  
Asegúrese de que el dispositivo se pueda controlar desde redes externas (por ejemplo, 4G) en la aplicación BroadLink antes de descubrirlo en Alexa y Google Home. Asegúrese de seleccionar la misma región en la aplicación BroadLink y en la vinculación de cuentas en Alexa y Google Home.

## Avisos importantes

- Solo para uso en interiores (ambientes secos).
- Usar solo en luminarias abiertas.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso con salidas de emergencia.
- Es posible que este dispositivo no funcione con atenuadores estándar.

## Declaración de exposición a la radiación de la FCC

- El LB1 contiene FCC ID: 2ACDZ-BL3335T-P  
El LB27 D1, el LB27 R1 y el LB26 R1 contienen FCC ID: 2ATEV-BL3362T-P
- Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.